

## Manual vedr. Altivo Pedras Naturskifer



### Kære kunde...

Tak fordi Du valgte Inpro A/S som leverandør af Dit nye Altivo Pedras natur skifer gulv.

For at opnå det bedste slutresultat, er der nogle retningslinjer som bør følges. Ikke kun for at gulvet er problemfrit at lægge, men også for at gulvet efterfølgende vil blive til stor glæde i mange år frem.

### Når gulvet modtages:

Hvis natur skiferen ikke kan komme under tag, bør den overdækkes med presenning eller lignende, således at fliserne ikke bliver våde.

### Er underlaget i orden ?

Det underlag som skal bære dit nye gulv skal være i orden. Gulvet skal være dimensioneret korrekt, være bæredygtig og "ikke fjedrende". Overfladen skal være ren og støvfri, og må ikke være porøs.

Hvis der er tvivl om at fliselimen kan binde til overfladen, skal der påføres primer inden Skifer stenene lægges.

Underlaget skal være jævnt. Der må ikke være større udsving end 2 mm fordelt over 1 meter. Dette kontrolleres bedst med en 2 meter lang retholt. Alternativt et helt lige bræt eller langt waterpas.

### Følgende værktøj er godt at have ved hånden:

Blyant, tommestok, waterpas, vinkelsliber med diamantklinge (alternativ en vådskærer) Vinkel med gradmåler, 10 mm. tandspartel, svamp, 2 spande, boremaskine, piskeris til boremaskine, gummispartel, spande-sæt med svamp, kridtsnor, fugesnor.

### Før du går i gang:

Sluk for gulvvarmen nogle timer før nedlægning af fliserne starter. Støvsug gulvet. Få overblik. Start med at udregne hvordan du skal starte. Det kan være afgørende for et visuelt godt resultat at bruge god tid på udregningen. Læg evt. nogle fliser ud på gulvet. Det kan give overblik. Find også bredden på fugen. En kridtsnor kan være en stor hjælp til afmærkning af linjer før nedlægningen. Kontrollér at der er plads i højden ved døre osv.

Placér fliserne i rummet, så de er nemme at håndtere, og nemme at få fat på. Fyld en spand med koldt vand, således du kan skylle svampen

Bland fliseklæberen i det forhold som fremgår af emballagen. Brug piskeris på boremaskine, det letter arbejdet, og blander klæberen godt.

### Så skal gulvet lægges:

Udlæg fliseklæber på det sted hvor der skal startes ifølge tidligere udregninger. Udlæg ikke mere, end at fliseklæberen hele tiden føles fugtig og klæbrig.

Bemærk: Ved fliseformater hvor længde / bredde overstiger 55 cm, SKAL der benyttes fliseklæb som er godkendt til storformat fliser.

Typisk påføres underlaget/gulvet klæber med en minimum 10 mm. tandspartel (vurderes ud fra det aktuelle projekt) Arbejd i begge retninger, således at højden på klæberen er jævn og ensartet.

Ved fliseformater med kantlængde over 50 cm, skal fliserne bagsmøres et tyndt lag fliseklæb. Typisk skal der benyttes en 3-4 mm tandspartel. Der monteres vådt i vådt.

Der må IKKE være steder hvor der ikke er klæber. Nu lægges første flise forsigtig ned i klæberen. Ret flisen til så den passer med kridt afmærkningen. Tryk jævnt på flisen, indtil man kan se at der er god kontakt med klæberen hele vejen rundt på flisen. Er der kommet fliseklæber på kanter eller overflader, aftørres dette omgående med den våde svamp.

Herefter fortsættes nedlægningen af de næste fliser. Det kan være en hjælp at have flisesnor eller afstandsstykker til at lægge mellem fliserne for at sikre samme fugeafstand.

Snart bliver det nødvendigt at tilskære den første flise. Brug tommestok til opmåling, og markér skærelinjer på flisen. Husk at tage højde for fuge både til nabofliserne, men også mod mur osv.

Skær fliserne med en vinkelsliber eller endnu bedre en vådskærer. Fortsæt til der er fliser på hele gulvet. Husk hele tiden at aftørre fliserne for fliseklæber osv.

Nu skal gulvet tørre i min. 24 timer hvis der bruges alm. fliseklæb.

